

# Как правильно подобрать чердачную лестницу?

Чтобы безошибочно правильно подобрать чердачную лестницу под Ваше помещение, необходимо знать следующие параметры:

1. Расстояние (см) от пола до потолка (при этом необходимо учитывать уровень чистовой отделки)
2. Размеры проема в потолке (длину и ширину, см), которые должны быть на 2 см больше размеров короба лестницы
3. Радиус открывания (см) самой лестницы, который описывает крайняя точка верхней секции
4. Максимальный вынос (см) лестницы в разложенном виде
5. Назначение и особенности помещения, где планируется установить чердачную лестницу, чтобы подобрать модель, соответствующую данному помещению, а также материал, из которого изготовлена чердачная лестница. Главное нужно знать, что помещение, где планируется установить чердачную лестницу, не должно быть влажным, оно должно быть сухим и желательно проветриваемым и тогда срок службы лестницы практически не ограничен во времени

